

APARAT SYSTEMOWY "ATUT"

SCHEMAT APARATU MASTER/SLAVE

UWAGI:

- DLA APARATU "SLAVE"
 - nie montować elementów oznaczonych gwiazdką
 - pola zwiernie D,E zwarte - pole zwiernie C rozwarne
- DLA APARATU "MASTER":
 - pole zwiernie C - zwarte

